
Trumpa reguliatoriaus „Thermolink P“ instrukcija




1. Informacija apie nustatytą temperatūrą ir laiką.

2. Reali patalpos temperatūra

3. Data ir laikas

4. Lauko temperatūra (veikia tik tada, kai prijungtas lauko temperatūros daviklis)

Mygtukų reikšmės:



- grįžti į ankstesnį nustatymą arba meniu



- patekimas į pagrindinį meniu



- meniu punktų išrinkimas arba reikšmės nustatymas



- nustatytos reikšmės patvirtinimas arba įėjimas į pasirinktą meniu punktą

Simbolių reikšmės:



- mygtukų blokavimas



- suprogramuotas atostogų režimas




- aktyvus atostogų režimas



- priminimas apie kasmetinę serviso apžiūrą

Reguliatoriaus valdymo struktūrinė schema



Gamykliniai nustatymai	
Šildymas	
Maksimali patalpos temperatūra °C	35
Kambario temperatūros korekcija °C	0
Moduliacinis valdymas	Įjungta
Kambario temperatūra	Įjungta
Išankstinis pašildymas	Išjungta
Buitinis šiltas vanduo	
Įjungimas / išjungimas	Įjungta
Laiko programa	Išjungta
Maksimali temperatūra °C	60
Recirkuliacija	Išjungta
Šaldymas	
Įjungimas / išjungimas	Išjungta
Laiko programa	Išjungta
Kai pajungta lauko daviklis	
Ekviterminis reguliavimas	Įjungta
Lauko temperatūros korekcija °C	0
Nustatymai	
Efektyvumo skaitliukas	Išjungta
Žiema / vasara	Įjungta
Priminimas apie kasmetinį serviso aptarnavimą	Išjungta

Serviso meniu

Įėjimas į serviso meniu:

- Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką „menu“ 7 sekundes.

- Įveskite įėjimo kodą.

Grįžimas iš serviso meniu:

- Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką „menu“ 3 sekundes.

Papildomos funkcijos

<u>Ekviterminis reguliavimas (veikia tik tada , jei prijungtas lauko daviklis)</u>

Ši funkcija automatiškai reguliuoja katilo galingumą priklausomai nuo lauko temperatūros. Tokiu būdu pasiekiamas maksimalus komfortas ir ekonomija. Optimaliai ši funkcija pradeda dirbti po 24 darbo valandų.

<u>Reguliavimas pagal patalpos temperatūrą</u>

Veikiant šiai funkcijai, vandens temperatūra šildymo sistemoje reguliuojama atsižvelgiant ir į patalpos temperatūrą, ir į lauko temperatūrą. Jei ši funkcija išjungta, sistema nevertina patalpos temperatūros ir šildymo sistemos temperatūrą reguliuoja atsižvelgiant tik į lauko temperatūrą.

Išankstinis pašildymas

Sistema paankstina ryte pirmąjį temperatūros pakėlimą. Tai leidžia greičiau pasiekti užduotą temperatūrą.

Recirkuliacija

Ši funkcija veikia tik tada, kai katile yra sumontuota pa pildomas valdymo blokas.

Priminimas apie kasmetinį serviso aptarnavimą

Ši funkcija primena apie eilinį serviso aptarnavimą. Prieš 30 dienų iki numatyto serviso aptarnavimo ekrane pasirodo rakto simbolis. Serviso aptarnavimo data turi būti įvesta serviso meniu.

Klaidos ir jų pašalinimo būdai

Problema	Veiksmai
Reguliatoriaus ekranas nerodo jokių simbolių	Įsitikinkite, kad yra elektros maitinimas. Įsitikinkite, kad reguliatorius teisingai prijungtas prie katilo
Patalpos temperatūra nepasiekia nustatytos temperatūros	Įsitikinkite, kad patalpoje, kur sumontuotas reguliatorius, termostatinis radiatoriaus vožtuvas pilnai atidarytas.
Patalpos temperatūra didesnė nei nustatyta temperatūra	Įsitikinkite, ar tinkamas lauko patalpos daviklis.

Gamyklinių nustatymų atstatymas

Vienu metu nuspauskite ir 10 sekundžių laikykite nuspaustus mygtukus  ir . Patvirtinkite nuspausdami mygtuką „OK“.